

## Übersicht Programmpunkte Tresorschloss Typ : S -99

- Programmcode 0 :** Mastercode ändern  
0 - legt Mastercode-Eingabe fest
- Programmcode 1 :** Programmieren, ändern oder löschen der 99 Untercode  
1 **plus** Speicherplatz- Nr. **plus** 6-stellige Zahl setzt Untercode / ohne 6 stellige Zahl sperrt Untercode
- Programmcode 2 :** Deklaration Hotelversion I  
2 - legt Hotelversion 1 fest
- Programmcode 4 :** Löschen aller Untercode einschließlich Hotelversion  
4 - löscht alle Untercode
- Programmcode 5 :** Deklaration Hotelversion II  
5 - legt Hotelversion 2 fest
- Programmcode 6 :** Programmieren und Löschen Codeverknüpfung  
6 - programmiert Codeverknüpfung *gefolgt von:* 1 - aktiviert / 0 - sperrt Codeverknüpfung
- Programmcode 7.1 :** Programmieren und löschen Öffnungsverzögerung  
7 - programmiert Verzögerung *gefolgt von:* 1 - aktiviert / 0 - sperrt Öffnungsverzögerung
- Programmcode 7.2 :** Programmieren und löschen der Sperrzeit  
7 - programmiert Sperrzeit *gefolgt von:* 2 - aktiviert / 0 - sperrt Sperrzeit
- Programmcode 7.3 :** Programmieren des Öffnungsfensters  
Das Öffnungsfenster ist nur dann wirksam, wenn die Öffnungsverzögerung gesetzt ist (siehe 7.1)
- Programmcode 9.1 :** Programmieren und löschen automatisches Verriegeln mit Türoffen-Meldung  
9 - programmiert automatisches Verriegeln *gefolgt von:* 1 - aktiviert / 0 - sperrt automatisches Verriegeln
- Programmcode 9.2 :** Programmieren und löschen automatisches Verriegeln ohne Türoffen-Meldung  
9 - programmiert automatisches Verriegeln *gefolgt von:* 2 - aktiviert / 0 - sperrt automatisches Verriegeln
- Programmcode - :** Programmieren eines Gast-Codes

### Programm 1: Programmieren, ändern oder löschen eines neuen Untercode

Neue Untercode können nur vom Master aktiviert werden. Führen Sie folgende Eingabe durch:

- Taste \* drücken - Codeeingabe wird durch 5 x akustisches und optisches Signal eingeleitet
- aktuellen Mastercode eingeben (6 - stellig)
- Taste 1 drücken - legt Untercode-Eingabe fest
- Speicherplatz - Nummer eingeben (2 - stellig)
- Neuen Untercode eingeben (6 - stellig)
- Taste \* drücken - korrekte Programmierung wird durch grüne LED angezeigt  
- ungültige Eingabe wird durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 1 5 7 9 2 3 1 01 3 8 2 1 5 3 \* - Der neue Code für Untercodenummer 01 ist jetzt 3 8 2 1 5 3

schließt Codeeingabe ab  
neuer Untercode  
Speicherplatz 2 - stellig (zwischen 01 bis 99 möglich)  
legt Untercode-Eingabe fest  
Mastercode  
leitet Codeeingabe ein

#### Achtung :

Ist der angewählte Speicherplatz bereits mit einem Untercode belegt, so wird dieser mit dem eingegebenen neuen Untercode überschrieben !

**Unbedingt beachten :** Die Untercodeeingabe zum Öffnen des Schlosses ist immer 8 - stellig und setzt sich wie folgt zusammen :  
Speicherplatz (2 - stellig) **plus** Code (6 - stellig). (Eingabe gemäss Beispiel : 01 3 8 2 1 5 3 )

Löschen eines Untercode kann nur vom Master ausgeführt werden. Führen Sie folgende Eingabe durch :


- Taste \* drücken - Codeeingabe wird durch 5 x akustisches und optisches Signal eingeleitet
- aktuellen Mastercode eingeben (6 – stellig )
- Taste 1 drücken - legt Untercode-Eingabe fest
- Speicherplatz eingeben (2 - stellig )
- Taste \* drücken - korrekte Programmierung wird durch grüne LED angezeigt  
- ungültige Eingabe wird durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 1 5 7 9 2 3 1 01 \* - Der Code für Untercodenummer 01 ist jetzt **gelöscht**

schließt Codeeingabe ab  
Speicherplatz (2- stellig) (zwischen 01 bis 99 möglich)  
legt Untercode-Eingabe fest  
Mastercode  
leitet Codeeingabe ein

Das Schloss kann vom Master im geöffneten Zustand zur Hotelversion 1 umprogrammiert werden. Danach kann der Hotelgast durch einfache Eingabe seinen persönlichen Untercode eingeben. (siehe **Programm - : Programmierung Gastcode**). Das Schloss kann durch Eingabe des Gast - Codes oder des Master-Codes geöffnet werden. Führen Sie folgende Eingabe durch:


- Taste \* drücken - Codeeingabe wird durch 5 x akustisches und optisches Signal eingeleitet
- aktuellen Mastercode eingeben (6 stellig)
- Taste 2 drücken - legt Hotelversion 1 fest
- Taste \* drücken - korrekte Programmierung wird durch grüne LED angezeigt
- ungültige Eingabe wird durch rote LED angezeigt



**Programm 4: Löschen aller UnterCodes einschliesslich Hotelversion** (Mastercode, Gastcode und 9 UnterCodes)

Das Schloss kann vom Master im geöffneten Zustand von der Hotelversion zurückgesetzt werden. Danach kann das Schloss wieder normal mit 99 UnterCodes programmiert werden. Führen Sie folgende Eingabe durch:

- Taste \* drücken - Codeeingabe wird durch 5 x akustisches und optisches Signal eingeleitet
- aktuellen Mastercode eingeben (6 stellig)
- Taste 4 drücken - löscht alle UnterCodes einschließlicH Hotelversion
- Taste \* drücken - korrekte Programmierung wird durch grüne LED angezeigt
- ungültige Eingabe wird durch rote LED angezeigt




Bitte beachten Sie, dass beim Löschen alle programmierten Gast - und UnterCodes gelöscht werden.

**Programm 5: Programmierung zur Hotelversion 2** (Mastercode, 1 Gastcode und 9 UnterCodes)

Das Schloss kann vom Master im geöffneten Zustand zur Hotelversion 2 umprogrammiert werden. Danach kann der Hotelgast durch einfache Eingabe seinen persönlichen Gastcode eingeben (siehe **Programm - : Programmierung Gastcode**). In der Hotelversion 2 kann neben Master und Gast auch jeder der 99 UnterCodes das Schloss öffnen, wenn diese zuvor vom Master programmiert und damit freigegeben wurden. Führen Sie folgende Eingabe durch:


- Taste \* drücken - Codeeingabe wird durch 5 x akustisches und optisches Signal eingeleitet
- aktuellen Mastercode eingeben (6 stellig)
- Taste 5 drücken - legt Hotelversion 2 fest
- Taste \* drücken - korrekte Programmierung wird durch grüne LED angezeigt
- ungültige Eingabe wird durch rote LED angezeigt



**Programm 6: Programmierung und Löschung Codeverknüpfung** (4 Augenprinzip)

Das Schloss kann vom Master im geöffneten Zustand zur Codeverknüpfung programmiert werden. Danach kann das Schloss neben der Öffnung durch den Mastercode auch durch Eingabe von zwei gültigen UnterCodes geöffnet werden.


- Taste \* drücken - Codeeingabe wird durch 5 x akustisches und optisches Signal eingeleitet
- aktuellen Mastercode eingeben (6 stellig)
- Taste 6 drücken - legt Codeverknüpfung fest
- Taste 1 oder 0 drücken - 1 aktiviert, 0 sperrt Codeverknüpfung
- Taste \* drücken - korrekte Programmierung wird durch grüne LED angezeigt
- ungültige Eingabe wird durch rote LED angezeigt




Bitte beachten Sie, dass bei aktivierter Codeverknüpfung die nicht erlaubten UnterCodes aus dem Speicher gelöscht werden.

**Beispiel einer Tresoröffnung bei aktivierter Codeverknüpfung**

Eingabe des 1. Anwendercodes, Beispiel: \* 01 4 8 7 3 2 3 \* Nach korrekter Eingabe des 1.Anwendercodes blinkt grüne LED 1x




Eingabe des 2. Anwendercodes, Beispiel: \* 02 3 5 8 3 4 3 \*



Nach korrekter Eingabe der beiden Anwendercodes, (siehe auch unter **Programm 1: UnterCodes**) wird das Schloss aufgefahren.

Das Schloss kann vom Master im geöffneten Zustand mit einer Öffnungsverzögerung von 1 bis 99 Minuten programmiert werden.

- Taste \* drücken - Codeeingabe wird durch 5 x akustisches und optisches Signal eingeleitet
- aktuellen Mastercode eingeben (6 stellig)
- Taste 7 drücken - legt Öffnungsverzögerung Eingabe fest
- Taste 1 oder 0 drücken - 1 aktiviert, 0 sperrt Öffnungsverzögerung
- Taste \* drücken - korrekte Programmierung wird durch grüne LED angezeigt
- Weitere Eingabe entfällt beim Sperren - ungültige Eingabe wird durch rote LED angezeigt
- Geben Sie jetzt die Verzögerungszeit ein **01 bis 99** [Minuten]
- Taste \* drücken - korrekte Programmierung wird durch grüne LED angezeigt



**Die Öffnungsverzögerung wurde auf 10 Minuten eingestellt !**


- schließt Zeiteingabe ab
- 01 bis 99 Minuten Öffnungsverzögerung
- schließt Codeeingabe ab
- 1 aktiviert / 0 sperrt Öffnungsverzögerung
- programmiert Verzögerung
- Mastercode
- leitet Codeeingabe ein

Ist die Öffnungsverzögerung aktiviert, kann das Schloss erst nach Einleitung und Ablauf der einprogrammierten Verzögerungszeit geöffnet werden. Eingeleitet wird die Öffnungsverzögerung durch Eingabe des Mastercodes oder durch einen gültigen Untercode. Dies wird durch 3x blinken der roten LED mit gleichzeitigem akustischem Signal angezeigt. Danach blinkt die rote LED im 5 Sek. Takt weiter. Nach Ablauf der Verzögerungszeit beginnt das werksseitig auf **3Minuten** eingestellte Öffnungsfenster (siehe auch **Programm 7.3**). Während dieser Zeit blinkt alle 10 Sekunden die rote LED mit gleichzeitigem akustischem Signal. In dieser Zeit muss erneut der Mastercode, oder ein Untercode bzw. bei aktivierter Codeverknüpfung ein zweiter gültiger Untercode eingegeben werden, damit das Schloss auffährt. Wird innerhalb der Öffnungsfenster-Zeit kein Code eingegeben, schaltet das Schloss ab und das Öffnen muss wieder mit der Einleitung der Öffnungsverzögerung beginnen.

**Programm 7.2: Programmieren oder Löschen einer Sperrzeit**

Das Schloss kann vom Master im geöffneten Zustand mit einer Sperrzeit von 1 bis 255 Stunden programmiert werden. Danach kann das Schloss neben der Öffnung durch den Mastercode durch Eingabe eines Untercode oder bei aktivierter Codeverknüpfung durch Eingabe von zwei gültigen Untercode geöffnet werden. . Führen Sie folgende Eingabe durch:

- Taste \* drücken - Codeeingabe wird durch 5 x akustisches und optisches Signal eingeleitet
- aktuellen Mastercode eingeben (6 stellig)
- Taste 7 drücken - legt Öffnungsverzögerung Eingabe fest
- Taste 2 oder 0 drücken - 2 aktiviert, 0 sperrt erweiterte Öffnungsverzögerung
- Taste \* drücken - korrekte Programmierung wird durch grüne LED angezeigt
- Weitere Eingabe entfällt beim Sperren - ungültige Eingabe wird durch rote LED angezeigt
- Geben Sie jetzt die Verzögerungszeit ein **001 bis 255** [Minuten]
- Taste \* drücken - korrekte Programmierung wird durch grüne LED angezeigt



**Beim Schließen des Schlosses wird eine Sperrzeit von 48 Stunden gestartet !**


- schließt Wiederholung der Zeiteingabe ab
- Wiederholung der Sperrzeit ( Sperrzeit und Wiederholung müssen gleich sein )
- schließt Zeiteingabe ab
- Eingabe der Sperrzeit ( von 001 bis 255 Stunden möglich )
- schließt Codeeingabe ab
- 2 aktiviert / 0 löscht Sperrzeit
- programmiert Sperrzeit
- Mastercode
- leitet Programmierung der Sperrzeit ein

Bei Fehleingabe, z.B. bei abweichender Eingabe von **Sperrzeit** zu **Wiederholung der Zeiteingabe**, ertönt ein langer Ton unter gleichzeitigem leuchten der grünen und roten LED. Die Sperrzeit wird dann nicht aktiviert und muss neu eingegeben werden. Nach Aktivierung der Sperrzeit und nach Schließung des Schlosses durch betätigen der „C“ Taste kann das Schloss erst nach Ablauf der eingegebenen Zeit geöffnet werden. Die Sperrzeit startet mit dem Schließen des Schlosses. Nach Ablauf der Sperrzeit blinkt die grüne LED mit gleichzeitigem akustischem Signal für 60 Sek. In dieser Zeit, aber auch nach Ablauf der 60 Sek. kann durch Eingabe des Mastercodes oder eines Untercode, bzw. bei aktiver Codeverknüpfung durch Eingabe von 2 Untercode, das Schloss geöffnet werden. Die Sperrzeit ist jetzt gelöscht und muss bei Bedarf durch den Master neu programmiert werden.

**Programm 7.3: Programmieren des Öffnungsfensters**

Das Schloss besitzt bei aktiver Öffnungsverzögerung ein Öffnungsfenster, innerhalb dieser Zeit kann der Benutzer nach Ablauf der Öffnungsverzögerung das Schloss öffnen. Das Öffnungsfenster ist werksseitig auf 3 Minuten eingestellt und von 3 bis 15 Minuten programmiert werden. Führen Sie folgende Eingabe durch:

- Taste \* drücken - Codeeingabe wird durch 5 x akustisches und optisches Signal eingeleitet
- aktuellen Mastercode eingeben (6 stellig)
- Taste 7 und 3 drücken - legt Öffnungsfenster-Eingabe fest
- Taste \* drücken - korrekte Programmierung wird durch grüne LED angezeigt
- Geben Sie jetzt die Öffnungsfenster zwischen **03 bis 15** ein
- Taste \* drücken - korrekte Programmierung wird durch grüne LED angezeigt



- Das Öffnungsfenster wird auf 5 Minuten eingestellt
- schließt Zeiteingabe ab
- 3 bis 15 Minuten Öffnungsfenster nach Ablauf der Öffnungsverzögerung
- schließt Codeeingabe ab
- programmiert Öffnungsfenster
- Mastercode
- leitet Codeeingabe ein

**Programm 9.1: Programmieren und Löschen automatisches Verriegeln mit Türoffen-Meldung** Seite 6 / 6

Das Schloss kann vom Master im geöffneten Zustand ein automatisches Verriegeln programmiert oder gelöscht werden. Ist automatisches Verriegeln aktiviert, wird das Schloss, wenn die Tresortür nicht geöffnet ist, nach 10 Sekunden automatisch zugefahren. Während der 10 Sekunden erfolgt alle 2 Sekunden ein optisches und akustisches Signal. Wird während der 10 Sekunden die Tresortür geöffnet, wird das Tresorschloss nicht automatisch zugefahren (nur wenn Riegelwerksschalter eingebaut). Wird das Behältnis jedoch nicht wieder mechanisch verriegelt, erfolgt ein akustisches Aufmerksamkeitszeichen (alle 20 Sek.). Wird das Behältnis dann wieder mechanisch verriegelt, wird das Tresorschloss automatisch zugefahren (nur wenn Riegelwerksschalter eingebaut). Führen Sie folgende Eingabe durch:

- |   |   |
|---|---|
| Taste * drücken                           | - Codeeingabe wird durch 5 x akustisches und optisches Signal eingeleitet |
| aktuellen Mastercode eingeben (6 stellig) |   |
| Taste 9 drücken                           | - legt Eingabe automatisches Verriegeln fest                              |
| Taste 1 oder 0 drücken                    | - 1 aktiviert, 0 sperrt automatische Verriegelung mit Türoffen-Meldung    |
| Taste * drücken                           | - korrekte Programmierung wird durch grüne LED angezeigt                  |
|   | - ungültige Eingabe wird durch rote LED angezeigt                         |

Beispiel: \* 1 5 7 9 2 3 9 1 \*

schließt Codeeingabe ab  
1 aktiviert automatisches Verriegeln / 0 sperrt automatisches Verriegeln  
programmiert automatisches Verriegeln  
Mastercode  
leitet Codeeingabe ein

**Programm 9.2: Programmieren und Löschen automatisches Verriegeln ohne Türoffen-Meldung**

Das Schloss kann vom Master im geöffneten Zustand ein automatisches Verriegeln programmiert oder gelöscht werden. Ist automatisches Verriegeln aktiviert, wird das Schloss, wenn die Tresortür nicht geöffnet ist, nach 10 Sekunden automatisch zugefahren. Wird während der 10 Sekunden die Tresortür geöffnet, wird das Tresorschloss nicht automatisch zugefahren (nur wenn Riegelwerksschalter eingebaut). Wird das Behältnis dann wieder mechanisch verriegelt, wird das Tresorschloss automatisch zugefahren (nur wenn Riegelwerksschalter eingebaut). Führen Sie folgende Eingabe durch:

- |   |   |
|---|---|
| Taste * drücken                           | - Codeeingabe wird durch 5 x akustisches und optisches Signal eingeleitet |
| aktuellen Mastercode eingeben (6 stellig) |   |
| Taste 9 drücken                           | - legt Eingabe automatisches Verriegeln fest                              |
| Taste 2 oder 0 drücken                    | - 2 aktiviert, 0 sperrt automatische Verriegelung ohne Türoffen-Meldung   |
| Taste * drücken                           | - korrekte Programmierung wird durch grüne LED angezeigt                  |
|   | - ungültige Eingabe wird durch rote LED angezeigt                         |

Beispiel: \* 1 5 7 9 2 3 9 2 \*

schließt Codeeingabe ab  
2 aktiviert automatisches Verriegeln / 0 sperrt automatisches Verriegeln  
programmiert automatisches Verriegeln  
Mastercode  
leitet Codeeingabe ein

**Programm -: Programmierung Gastcode (Hotelversion)**

Ist das Schloss zur Hotelversion programmiert, kann der Hotelgast im geöffneten Zustand seinen persönlichen Gastcode eingeben.

- |  |   |
|--|---|
| Taste * drücken                            | - Codeeingabe wird durch 5 x akustisches und optisches Signal eingeleitet |
| persönlichen Gastcode eingeben (6 stellig) |   |
| Taste * drücken                            | - korrekte Programmierung wird durch grüne LED angezeigt                  |
|  | - ungültige Eingabe wird durch rote LED angezeigt                         |

Beispiel: \* 4 8 7 3 2 3 \*

schließt Codeeingabe ab  
persönlicher Gastcode  
leitet Codeeingabe ein

Eine Falscheingabe kann durch die „C“ Taste abgebrochen werden. Nach korrekter Eingabe des Gastcodes kann der Tresor durch die „C“ Taste zugefahren werden.

**Beispiel Öffnung des Tresors durch den Gast**

Hat der Gast seine persönlichen Gastcode programmiert, kann er den Tresor folgendermaßen öffnen :

Beispiel: \* 4 8 7 3 2 3 \*

schließt Codeeingabe ab  
persönlicher Gastcode  
leitet Codeeingabe ein

Bei korrekter Eingabe des Gastcodes und aktiver Hotelversion 1 oder 2, wird das Tresorschloss aufgeföhren.

**Anhang 2: Funktionen in Verbindung mit dem PC-Programm**

Mit dem **optionalen Verbindungskabel** und **PC-Programm** kann in Verbindung mit einem handelsüblichen PC oder Laptop mit einem Windows-Betriebssystem (WIN9x WINME WINNT4 WINXP) folgende Funktionen ausgeführt werden:

1. Auslesen der letzten 10 Tresoröffnungen
2. Auslesen und Rückstellen der letzten 4050 Ereignisse (Öffnungen/Schließungen/ ect.) des Ereignisprotokollspeichers
3. Stellen und auslesen der schlossinternen Echtzeituhr

*Genauere Beschreibung der einzelnen Punkte sind der Dokumentation der PC-Software zu entnehmen.*