

TSE – der elektronische Profil-Zylinder!

In 6 Schritten zur elektronischen Sicherheit

- 1** Vorhandenen Profilzylinder entfernen, zusätzliche Demontage von Schloss und Beschlag nur bei Holztüren erforderlich
- 2** TSE-Bedieneinheit befestigen
- 3** Kabelsteckverbindung von der TSE-Bedieneinheit zum elektronischen TSE-Profilzylinder ausführen
- 4** TSE-Profilzylinder in das vorhandene Schloss einstecken und Steckverbindung herstellen
- 5** Rosette und Drehknopf befestigen
- 6** Programmieren

... fertig!

