

 **Einfach  
selbst montieren.**

**In 5 Schritten  
zur elektronischen  
Sicherheit:**

- 1** Vorhandenen Profilzylinder entfernen und den TSE-Wireless Profilzylinder einsetzen
- 2** Entsprechend der Türstärke Distanzstücke aufsetzen
- 3** Sende-/Empfangsmodul am Zylinder fixieren
- 4** TSE-Bedieneinheit an geeigneter Stelle anbringen
- 5** Rosette und Drehknaufe befestigen

**Programmieren Sie Ihren 6-stelligen Code.**  
Bis zu 299 weitere Codes und 300 optionale Funkschlüssel „TSE E-Key“ programmierbar.

**... fertig!**



Alle rot umrandeten  
Teile befinden sich  
in der Verpackung.